### 认识领普单火墙壁开关 安装华为智慧生活App

(三键开关)

本产品已接入HiLink智慧生活,可以通过华为智慧生活App或华为小艺控制。 并与其它接入HiLink智慧生活的智能设备互联互通。


手机扫描下方二维码,或者在应用商店搜索"华为智慧生活"下载安装

♂ 若手机已下载华为智慧生活 App, 请确保 App 版本为最新。



### 安装接线①

安装方式: (注意:安装前确保电闸已关闭!严禁带电操作!)





# 安装接线②及 消闪器接线图

2. 可能有的底盒里面的走线是零线及灯线,那么上图接火线的地方

接零线也可以的。(总之产品标识接火线的地方接进线即可)

3. 严禁同时接入火线及零线,可能会引起跳闸及产品不可修复的损坏。

注意! L1路必须要接灯和消闪器,否则开关不能工作。





动重置WiFi, 使其重新进入"等待配网"状态, 重新添加到智慧生活 账户中。 方法: 在1秒内快速操作任意键连续5次。

新出厂开关(之前未连接过无线网络),上电将自动处于配网状态(橙色LED闪烁)

手动溶加 扫码溶加

如果上申紹讨10分钟未配网WEI已经关闭。或家中WIFI信息发生变化时。可以手

此时可以直接使用智慧生活App即可以扫描搜索到该设备,并进行配网、添加。

1、打开智慧生活App、点击右上角的"+"号>"添加设备"进入自动扫描状态。

2. 您还可以选择"手动添加"或"扫码添加"(暂不支持),进行设备添加。

3. 找到设备后,点击连接即可添加。(如果一直扫描不到,可尝试重置WiFi)

←添加设备



添加设备



您可以通过华为智慧生活App控制开关及查看状态,具体界面及细节 可能因App版本不同而有所区别。

同时,通过设置墙壁开关的房间和名称,您可以用华为小艺进行语音 控制,比如:小艺小艺,打开客厅大灯~

# 开始使用



指示灯状态说明

1	设备等待配网 (若还未连接过路由器,则上 电10分钟内默认处于该状态)	所有橙色指示灯慢闪 ON 1.5s OFF 1.5s
2	无线网络连接中	所有蓝色指示灯快闪 ON 0.1s OFF0.2s
3	设备已连成功接至路由器	指示灯不闪烁,用于指示开关状态
4	无线网络关闭 (处于等待配网状态10分钟,未 配网则进入无线网络关闭状态)	指示灯不闪烁,用于指示开关状态
(5)	固件升级中	所有橙色指示灯慢闪 ON 0.2s OFF 0.8s

# 配对自发电遥控开关(一对一模式) 本墙壁开关可以搭配领普的自发电无线开关使用,实现遥控(双控)

配对开关:




- 每路灯支持配对10个遥控开关:如果在配对模式下,操作开关后墙壁开 关快速闪烁两次后停止, 但遥控开关无法控制, 则可能是已经存满, 建议
- 在学配对模式下,短按按键退出学习模式,或超过30秒后自动退出学习模式。

# 配对自发电遥控开关(场景控制模式)

# 墙壁开关还可以通过配对为"仅打开模式"和"仅关闭模式"实现场景控制模式。

如您希望在按下无线开关的时候,①号灯打开,同时②号灯关闭,(不管①号 灯和②号灯之前是哪种状态),那么您可以将遥控开关与①号灯配对的时候配 置为"仅打开模式",将遥控开关与②号灯配对的时候配置为"仅关闭模式" 即可实现想要的效果。

(双键开关)



同理,如果您想实现"全关模式",只需要将该遥控开关与所有的灯都配对为 "仅关闭模式"即可。

# 配对自发电遥控开关(场景控制模式)

第二步:按下要配对的遥控开关即可

### 配对"仅打开模式" 配对"仅关闭模式" 第一步: 进入配对模式 第一步: 进入配对模式 长按想要配对的开关6S, 直到: 长按想要配对的开关9S, 直到: \* 对应的灯保持打开: \* 对应的灯保持关闭: \* 指示灯继续闪烁; \* 指示灯继续闪烁; 表示已进入"仅打开配对模式" 表示已进入"仅关闭配对模式" 松开按键。 松开按键。

## 清除已配对的自发电遥控开关

### 清除开关:

上电长按要清除的墙壁开关的通道对应按键12秒以上,直到橙色指示灯快闪 4次,将清除掉该通道所有已配对的遥控开关。(请谨慎操作避免误清除)

### 注意事项

- 本产品使用的是强电,安装时务必断电操作,请专业电工进行安装。
- 本产品为精密电子产品,请勿在过度潮湿或可能导致本产品进水的环境 下使用,以免影响正常使用。
- 请确保本产品安装于无线网络信号覆盖的范围内,并尽可能放置于无线 网络信号更佳的位置。
- 请确保本产品与配对的无线开关的安装距离在10cm以上,并尽可能放 置于射频信号更佳的位置.

## 基本参数

产品名称: 领普单火墙壁开关

产品型号: Q3S-HW-W1/Q3S-HW-W2/Q3S-HW-W3

备注: 1. 对于单键开关,可以不区分火线及灯线;

供电: 220VAC 50Hz 待机功耗: 0.75 W RF 433.92MHz WiFi: 2.4GHz

最大负载: 10A MAX (总路数)

由于开灯瞬间存在冲击电流,建议所接的灯不超过500W/路

遥控距离:约50M(室外空旷地,配合领普K9) 室内距离与且体环境有关

可配开关数量: 10个/路(直连遥控开关)

使用环境温度: -10~40℃

## 产品有害物质名称及含量

有害物质					
铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
0	0	0	0	0	0
×	0	0	0	0	0
	(Pb)	(Pb) (Hg)	铅 汞 镉 (Cd)	器	铅 汞 镉 六价格 多溴联苯 (PBB)   O O O O

本表格依据:SJ/T11364的规定编制。 O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的

限量要求以下。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572

规定的限量要求

该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下 产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。

# 售后服务

感谢您选择领普Q3S-HW单火墙壁开关,为了提升我们的服务水平以便 我们更好的为您服务,请认真填写保修卡资料。

保修卡

公司或个人全称。 诵讯地址 邮编 所购产品名称及型号 购买地址 \_\_\_\_

1.本产品享受两年免费保修,终身有偿维修,送修费客户自理。 2.如需保修,请提供有效的销售凭证,同时提供填写完整的保修卡。 3.因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在保修范围内。

4.未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品一律不在保修范围。

服务热线: 400-888-6853 地址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园联享企业中心A栋1单元2楼 执行标准: GB16915.1-2014 GB16915.2-2012 领普科技提供售后支持

Works with HUAWEI HiLink 是指本产品支持 HUAWEI HiLink 协议。

武汉领普科技有限公司

官网: www.linptech.com 邮箱: service@linptech.com

HUAWEI HILINK

领普单火墙壁开关