

**linptech**

### 墙壁开关(单火MESH版)

各个状态变化下LED状态:

	等待配网 (若还未添加到米家APP, 则上电30分钟内默认处于该状态)	所有橙色指示灯快闪, 亮0.1S 灭0.4S
①	等待配网 (若还未添加到米家APP, 则上电30分钟内默认处于该状态)	所有橙色指示灯快闪, 亮0.1S 灭0.4S
②	等待配对自发电无线开关	橙蓝交替闪烁
③	OTA 升级状态	所有橙色指示灯慢闪, 亮0.1S 灭0.9S

Q4S-BLE(MI)墙壁开关(单火MESH版)是一款支持领普无线开关(BLE版)控制和米家控制的智能开关。可以通过Mesh网关接入小米IoT平台, 通过米家APP控制、或小爱同学控制、或其他传感器进行联动。

使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管

### 了解LED指示灯含义

墙壁开关的安装步骤:

- 安装接线。
- 安装米家APP (已安装则跳过)
- 米家APP扫描“附近设备”并添加
- 设备将自动连接Mesh网关
- Enjoy it

如您还购买了领普的无线开关(BLE版本):

- 参考“配对无线开关”配对遥控;

**安装前务必关闭电闸, 严禁带电操作; 应由专业人员依据电工规范和产品说明书进行安装;**

### 安装步骤概览

#### ① 安装接线

#### ② 安装米家APP(已安装则跳过)

本产品已接入米家, 可以通过米家APP控制, 并与其它产品互联互通。

使用“米家”APP直接扫描下方二维码, 可快速进入米家APP添加“领普墙壁开关MESH”页面, 或跳过本步骤使用“附近设备添加”。若未安装米家APP, 扫描下述任意一个二维码均可下载米家APP, 或者在应用商店搜索“米家”下载。

#### ③ 米家APP扫描“附近设备”并添加

添加设备

新出厂开关上电将自动处于配网状态(所有通道橙色指示灯快闪), 此时可以使用米家APP扫描下方二维码, 即可扫描搜索到该设备, 并进行配网、添加。

① 打开米家APP, 点击右上角的“+”号  
② 选择“附近设备”扫描。

#### ④ 连接MESH网关

扫码查看内置蓝牙Mesh网关的产品

Q4S-BLE(MI)开关需要配合支持米家的Mesh网关才能使用控制功能, 开关会搜索附近的Mesh网关并自动连接, 如果您还没有支持Mesh的网关设备, 请扫描二维码查看支持的设备并选购。

### ⑤ Enjoy it

### 配对无线开关

本墙壁开关可以搭配领普的无线开关(BLE版本, 自发电K9B或电池款K9BB均可)使用, 实现遥控(双控)。

配对开关:

请注意: 确认无线开关为BLE版本(非射频版本)

第一步: 进入配对模式  
长按要配对的开关3S, 直到橙色和蓝色指示灯交替闪烁(一秒一次), 表示进入配对模式了, 此时松开按键。

第二步: 按下要配对的无线开关即可

备注:

- 每路灯光支持配对10个无线开关; 如果在配对模式下, 操作开关后墙壁开关快速闪烁两次后停止, 但无线开关无法控制, 则可能是已经存满, 建议清除后再配对。
- 在配对模式下, 短按按键退出学习模式, 或超过30秒后自动退出学习模式。
- 领普电池款无线开关K9BB(MI)已接入米家, 除了此方式配对遥控, 也可以通过米家APP设置“智能场景”来实现与墙壁开关的配对, 以及其他复杂的场景模式控制。

### 清除开关

清除开关:

上电长按要清除的墙壁开关的通道对应按键12秒以上, 直到橙色和蓝色指示灯交替快闪4次, 将清除掉该通道所有已配对的无线开关。

(请谨慎操作避免误清除)

### 产品参数

型号	Q4S-BLE-W1(MI)/Q4S-BLE-W2(MI)/Q4S-BLE-W3(MI)
供电	220V~50Hz
最小功率	3W 白炽灯 3W LED灯 14W 荧光灯 (具体可能与灯具厂家有关)
负载种类	白炽灯 LED灯 荧光灯
额定负载	≤300W/路
遥控距离	约50M(室外空旷地, 搭配领普无线开关K9B) 室内距离与具体环境有关
可配开关数量	10个/路
使用环境	温度: 0~40°C

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCBA组件	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				

尊敬的用户:  
感谢您选择领普Q4S-BLE(MI)单火墙壁开关, 为了提升我们的服务水平以便我们更好的为您服务, 请认真填写保修卡资料。

**售后服务**

公司或个人全称 \_\_\_\_\_  
通讯地址 \_\_\_\_\_  
电话 \_\_\_\_\_  
邮编 \_\_\_\_\_  
所购产品名称及型号 \_\_\_\_\_  
购买地址 \_\_\_\_\_  
购买日期 \_\_\_\_\_

执行标准: GB/T 16915.2-2012  
服务热线: 400-888-6853  
制造商: 武汉领普科技有限公司  
网址: www.linptech.com  
邮箱: service@linptech.com  
地址: 武汉市江夏区藏龙岛科技园A栋1单元2楼

### 快速操作指导

① 如何快速拆按键  
将按键朝A方向, 向上掰起来。

② 如何添加到米家APP  
新出厂未配网的开关上电30分钟内将自动处于等待配网模式。  
上电后橙色指示灯闪烁, 用户操作任意按键后指示灯停止闪烁, 但实际开关依旧处于等待配网模式。  
此时用米家APP搜索“附近设备”即可添加。

③ 如何与领普无线开关(K9B/K9BB)配对  
第一步: 进入配对模式  
长按想要配对的开关3S, 直到对应的指示灯橙蓝交替闪烁(一秒一次), 表示进入配对模式了, 此时松开按键。  
第二步: 按下要配对的无线开关即可